Kids II™ Limited Warranty

Kids II is committed to making innovative, high quality products for babies and children. We warrant this product to be free from defects in material and workmanship existing at the time of manufacture for a period of one year from the date of initial purchase (sales receipt is required for proof of purchase). If any defect is discovered during the limited warranty period, we will, at our sole option, repair or replace your product at no cost to you.

This limited warranty does not cover claims resulting from misuse, failure to follow the instructions (assembly, installation, maintenance, and use), abuse, alteration, involvement in an accident, and normal wear and tear. Your statutory rights are unaffected.

Garantía Limitada de Kids II™

Kids II asume el compromiso de fabricar productos innovadores y de alta calidad para bebés y niños. Garantizamos este producto modelo 90602 contra defectos en los materiales o en la mano de obra al momento de su fabricación durante un período de un año desde la fecha de compra inicial (se requiere recibo de venta como comprobante de la compra). Si se descubre algún defecto durante el período de garantía limitada, repararemos o reemplazaremos, a nuestra entera discreción, su producto sin ningún costo para usted.

En caso de algún defecto del producto favor de llamar al teléfono número (55)5292-8488 o acudir a la dirección KidsII-US Mexico, S.A. de C.V. Ave. Vasco de Quiroga, Col. Lomas de Santa Fe No. Ext. 3900 No. Int. 905-A Cuajimalpa de Morelos C.P. 05300 Distrito Federal Mexico debe de llevar el producto defectuoso, para que de pueda aplicar la garantía.

Kids II, cubrirá los gastos necesarios erogados para lograr el cumplimiento de la Garantía en domicilio diverso al antes señalado.

Para adquirir partes y refacciones del producto, favor de llamar al teléfono numero (55)5292 8488 o acudir a la dirección KidsII-US Mexico, S.A. de C.V. Ave. Vasco de Quiroga, Col. Lomas de Santa Fe No. Ext. 3900 No. Int. 905-A Cuajimalpa de Morelos C.P. 05300 Distrito Federal Mexico.

Garantie limitée Kids II™

Kids II s'engage à faire des produits innovants et de grande qualité pour les nourrissons et les enfants. Nous garantissons ce produit contre tout défaut de matériel et de fabrication existant au moment de la fabrication et cela, pour une année à partir de la date d'achat initiale (le reçu faisant preuve d'achat). Si un défaut quelconque est découvert pendant la période de garantie limitée, nous nous engageons, comme étant notre seule option, à réparer ou à remplacer votre produit gratuitement.

Cette garantie limitée ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, de non-respect des instructions (assemblage, installation, entretien et utilisation), d'abus, d'altération, d'implication dans un accident ou de l'usure normale. Vos droits prévus par la loi ne sont pas affectés.

MANUFACTURED FOR

Kids II

Kids II, Inc. • Atlanta, GA 30305 USA • kidsii.com

Kids II Canada Co.
Toronto, Ontario M2J 5C2 Canada
Kids II Australia Pty Ltd.
Castle Hill, NSW, 2154 Australia
Kids II US Mexico S.A. de C.V.
Ave. Vasco de Quiroga No. 3900 – 905 A
Col. Lomas de Santa Fe • Cuajimalpa de
Morelos, México D.F. • C.P. 05300
Kids II UK Ltd.
725 Capability Green
Luton, Bedfordshire LU1 3LU UK
Kids II Japan K.K.
Shinjuku-Ku, Tokyo, Japan, 163-0529

CE

Consumer Service • Servicios al consumidor
Service consommateurs

www.kidsii.com/customerservice

US/Canada	1-800-230-8190
Australia	(02) 9894 1855
Mexico	(55) 5292-8488
UK	+44 (0) 1582 816 080
Japan	(03) 5322 6081

© 2012 Kids II, Inc. • Printed in China

90602-3WS-IS100811-KN

Disney baby einstein
Where Discovery Begins™

Baby Neptune Activity Saucer™

- Congratulations on your purchase of a new Baby Einstein™ product! Please read all instructions before assembly and use of the saucer.
- ¡Felicitaciones por haber comprado un nuevo producto de Baby Einstein™! Lea todas las instrucciones antes de armar y usar el platillo.
- Félicitations pour votre achat d'un nouveau produit Baby Einstein™ ! Veuillez lire toutes les instructions avant d'assembler et d'utiliser la soucoupe.

IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
¡IMPORTANTE! CONSÉRVELO PARA REFERENCIA FUTURA.
IMPORTANT! À CONSERVER POUR CONSULTATION FUTURE.

www.kidsii.com

90602-3WS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ WARNING

TO PREVENT SERIOUS INJURY OR DEATH:

- Use the saucer ONLY if the child meets ALL of the following conditions:
  ...Is at least 4 months of age
  ...Can sit up unassisted
  ...Is less than 30" tall (76.2 cm)
  ...Weighs less than 25 lbs. (11 kg)
- Do not use the saucer in dangerous conditions or situations:
  - Do not allow children who can stand or walk on their own to sit in the seat of the saucer.
  - Always keep child in view while the child is in product.
  - Never move the unit while the child is in the seat.
  - Do not add additional strings or straps to product.
  - Do not use any hardware or parts other than that supplied
  - Strings can cause strangulation! DO NOT place items with a string around child's neck, such as hood strings or pacifier cords. DO NOT suspend strings over product or attach strings to toys.
- FALL HAZARD: Do not place the saucer on an elevated surface. A child's movement can slide the saucer. Never use near stairs. To avoid tip over, place the saucer on a flat, level surface.
- For indoor use only.

IMPORTANT

- Care should be taken in unpacking and assembly.
- Examine product frequently for damaged, missing, or loose parts.
- Do not use product if damaged or broken.

Canada ICES-003 Statement • Déclaration NMB-003 Canada

EN This Class B digital apparatus complies with Industry Canada Standard ICES-003. Operation is subject to the following two conditions:

1. this device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FR Ce dispositif numérique de classe B respecte la norme NMB-003 d'Industrie Canada. L'utilisation est sujette aux deux conditions suivantes :

1. ce dispositif ne peut causer d'interférences nuisibles, et
2. ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES SOBRE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA

PARA EVITAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE:

- Use el platillo SÓLO si el niño cumple con TODAS las siguientes condiciones:
  ...tiene al menos 4 meses de edad
  ...puede sentarse sin ayuda
  ...mide menos de 76,2 cm (30") de estatura
  ...pesa menos de 11 kg (25 lb)
- No use el platillo en condiciones o en situaciones peligrosas:
  - No permita que los niños que pueden pararse y caminar por sí solos se sienten en el asiento del platillo.
  - Siempre tenga al niño a la vista mientras esté usando el producto.
  - Nunca mueva la unidad mientras el niño se encuentra en el asiento.
  - No agregue cuerdas ni correas adicionales al producto.
  - No use ningún otro elemento de ferretería o partes que no sean los proporcionados.
  - ¡Las cuerdas pueden provocar estrangulamiento! NO coloque artículos con cuerdas alrededor del cuello del niño, como cordones de capuchas o de chupetes. NO suspenda cuerdas sobre el producto ni las ate a los juguetes.
- PELIGRO DE CAÍDAS: No coloque el platillo en una superficie elevada. Un movimiento del niño puede voltear el producto. Nunca use el producto cerca de escaleras. Para evitar que se voltee, coloque el platillo en una superficie plana y uniforme.
- Solo para uso en interiores.

IMPORTANTE

- Se debe tener cuidado al desempacar y armar el producto.
- Examine el producto con frecuencia en busca de partes dañadas, extraviadas o sueltas.
- No use el producto si está dañado o roto.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

⚠ AVERTISSEMENT

AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'ACCIDENT GRAVE, VOIRE DE DÉCÈS :

- Utiliser la soucoupe UNIQUEMENT si l'enfant remplit TOUTES les conditions suivantes :
  …est âgé d'au moins 4 mois
  …peut s'asseoir tout seul
  …mesure moins de 76,2 cm
  …pèse moins de 11 kg
- Ne pas utiliser la soucoupe dans des conditions ou situations dangereuses :
  - Ne pas asseoir dans le siège de la soucoupe un enfant qui peut se tenir debout ou marcher tout seul.
  - Ne jamais quitter l'enfant des yeux lorsqu'il se trouve dans le produit.
  - Ne jamais déplacer le produit lorsque l'enfant se trouve dans le siège.
  - Ne pas ajouter de cordons ou de sangles supplémentaires à ce produit.
  - Ne pas utiliser d'autres pièces que celles qui sont fournies.
  - Les cordes peuvent être la cause d'un étranglement ! NE PAS placer d'articles munis d'un cordon, tels qu'un cordon de capuche ou une attache-sucette, autour du cou de l'enfant. NE PAS suspendre de cordons au-dessus du produit ou attacher de ficelles aux jouets.
- RISQUE DE CHUTE : Ne pas placer la soucoupe sur une surface élevée. Les mouvements de l'enfant peuvent faire glisser la soucoupe. Ne jamais utiliser à proximité d'escaliers. Pour éviter tout renversement, positionner la soucoupe sur une surface plane.
- À utiliser exclusivement à l'intérieur.

IMPORTANT

- Prendre toutes les précautions requises lors du déballage et de l'assemblage.
- Examiner régulièrement le produit afin de vous assurer qu'aucune de ses pièces n'est endommagée, manquante ou mal fixée.
- Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé ou cassé.

Step 4 • Paso 4 • Étape 4



FCC Statement • Declaración de la FCC • Déclaration FCC

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

1 this device may not cause harmful interference, and

2 this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Storage • Almacenamiento • Rangement

Step 1 (x 6) • Paso 1 (x 6) • Étape 1 (x 6)



Step 2 • Paso 2 • Étape 2



Step 3 • Paso 3 • Étape 3



Parts • Partes • Pièces

- Before assembling the product, ensure you have all parts listed and the correct quantities.
- Antes de montar el producto, asegúrese de tener todas las partes enumeradas y las cantidades correctas.
- Avant d'assembler le produit, vérifier que vous avez toutes les pièces énumérées et les bonnes quantités.

Parts List and Drawing • Lista de partes y dibujo Liste de pièces et dessin

Parts List • Lista de partes • Liste de pièces

Part Parte Pièce	Qty. Cant. Qté	Description	Descripción	Description
A	(1)	Base	Base	Base
B	(3)	Cover plate	Tapa plato	Plaque cache
C	(3)	Leg, play surface support	Pata, soporte de la superficie de juego	Pied, support de surface de jeu
D	(1)	Play surface	Superficie de juego	Surface de jeu
E	(3)	Socket for toy bar and toy	Receptáculo para la barra de juguetes y juguete	Manchon pour la barre de jouets et jouet
F	(2)	Toy anchor	Ancla del juguete	Ancre jouet
G	(1)	Ratcheting Crab	Sonajero giratorio	Crabe à mouvement ralenti
H	(1)	Spinning Orca Whale	Orca giratoria	Orque rotatif
I	(1)	Tropical Fish Teether Stalk Toy	Tallo mordedor de juguete con pez tropical	Jouet-dentition en forme de poisson tropical
J	(1)	Piano with mirror	Piano con espejo	Piano avec miroir
K	(1)	Octopus Top Popper with beads	Pulpo superior con cuentas que truena	Pieuvre en boîte avec perles
L	(1)	Take-away electronic Neptune toy	Juguete electrónico informativo Neptuno	Jouet électronique Neptune amovible
M	(1)	Starfish bead chaser	Pasador de cuentas con estrella de mar	Jouet étoile de mer poursuiveur de perle
N	(1)	Toy bar with toys	Barra de juguete con juguetes	Barre-jouets avec jouets
O	(1)	Seat carrier	Asiento	Porte-siège
P	(6)	Wheels for seat carrier	Ruedas para asiento	Roues pour porte-siège
Q	(1)	Fabric seat	Asiento de tela	Siège de tissu

Use only replacement parts supplied by Kids II.

Solo use repuestos provistos por Kids II.

Utiliser exclusivement des pièces de rechange fournies par Kids II.

Drawing • dibujo • dessin



Step 1 • Paso 1 • Étape 1



Step 2 • Paso 2 • Étape 2



Care and Cleaning • Cuidado y limpieza Entretien et nettoyage

Fabric Seat – First, you must remove the seat carrier...

To wash the fabric seat... Machine wash the fabric seat in cold water. Use a gentle wash cycle with no bleach. Tumble dry, using low heat.

To reinstall the fabric seat and seat carrier, reverse the steps or refer to the Assembly Instructions, page 18.

Plastic Parts – Wipe clean with damp cloth and mild soap. Air dry. Do not immerse in water.

Asiento de tela – Primero debe retirar el soporte del asiento...

Para lavar el asiento de tela... Lave el asiento de tela en una lavadora con agua fría. Use un ciclo de lavado suave. No use cloro. Séquelo en una secadora a baja temperatura.

Para reinstalar el asiento de tela y el soporte del asiento, invierta los pasos o consulte las Instrucciones de Ensamblaje, pagina 18.

Partes de plástico – Limpie con un paño húmedo y jabón suave. Deje secar al aire. No sumerja en agua.

Siège de tissu – D'abord, vous devez retirer le porte-siège...

Pour laver le siège de tissu... Lavez le siège à la machine à l'eau froide. Choisissez le cycle délicat, sans agent de blanchiment. Séchez en machine, à basse température.

Pour replacer le siège et le porte-siège, inversez les étapes ou reportez-vous aux instructions d'assemblage, page 18.

Pièces de plastique – Essuyer à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau et d'un détergent doux. Séchage à l'air libre. Ne pas plonger dans l'eau.

Base Assembly • Ensamblaje de la base Ensemble de la base

Step 1 (x 3) • Paso 1 (x 3) • Étape 1 (x 3)



Step 2 (x 3) • Paso 2 (x 3) • Étape 2 (x 3)



Legs and Play Surface Assembly
Ensamblaje de la patas e superficie de juego
Ensemble des jambes et la surface de jeu

Step 1 (x 3) • Paso 1 (x 3) • Étape 1 (x 3)



Step 2 (x 3) • Paso 2 (x 3) • Étape 2 (x 3)



Operating Instructions • Instrucciones de funcionamiento • Mode d'emploi

Adjusting the Seat Height • Ajuste de la altura del asiento
Ajustez la hauteur du siège

The goal of adjusting the seat height is to ensure the child is supported by *both* the seat and their legs. In this way, they can have assistance while learning how to transition from sitting to walking.

La idea de ajustar la altura del asiento es garantizar que el niño esté apoyado *tanto* en el asiento como en sus piernas. De esta forma, los niños tendrán ayuda mientras se encuentran en la transición entre sentarse y caminar.

L'objectif du réglage de la hauteur du siège est de faire en sorte que l'enfant soit supporté *à la fois* par le siège et par ses jambes. De cette manière, l'enfant peut avoir de l'aide pour la transition entre la phase assise et celle de la marche.

Leg openings in front

Aberturas para las piernas en el frente

Ouvertures pour les jambes à l'avan

Three height settings are available.

⚠ CAUTION: Do not adjust the height while the child is in the seat.

Existen tres configuraciones de altura disponibles.

⚠ PRECAUCIÓN: No ajuste la altura mientras el niño esté en el asiento.

Trois réglages en hauteur peuvent être effectués.

⚠ MISE EN GARDE : n'ajustez pas la hauteur lorsque l'enfant y est assis.



Encuentre la pestaña más cercana un lazo. Tire del lazo sobre la pestaña y deslícelo hacia abajo para sujetar el asiento de tela al soporte del asiento.

Trouvez la languette près de une boucle. Tirez la boucle sur la languette et glissez-la vers le bas pour fixer le siège de tissu sur le porte-siège.



Step 4 • Paso 4 • Étape 4



Step 5 • Paso 5 • Étape 5

Check the seat carrier installation. The seat carrier should rotate freely within the play surface.

Revise la instalación del soporte del asiento. El soporte del asiento debe rotar libremente dentro de la superfi cie de juego.

Vérifi ez l'installation du portesiège. Le porte-siège devrait tourner librement dans la surface de jeu.



Step 3 • Paso 3 • Étape 3



Step 4 (x 3) • Paso 4 (x 3) • Étape 4 (x 3)



Step 5 (x 2) • Paso 5 (x 2) • Étape 5 (x 2)



Step 6 • Paso 6 • Étape 6



Seat Assembly • Ensamblaje del asiento Ensemble du siège

Step 1 (x 6) • Paso 1 (x 6) • Étape 1 (x 6)



Step 2 • Paso 2 • Étape 2

Align the center of the safety label to the arrow embossed on the seat carrier.

Alinee el centro de la etiqueta de seguridad con la flecha en relieve situada en el soporte del asiento.

Alignez le centre de l'étiquette de sécurité et la flèche gravée sur le support du siège.

Step 3 (x 8) • Paso 3 (x 8) • Étape 3 (x 8)

Find the tab nearest a loop. Pull the loop over the tab and slide it downward to attach the fabric seat to the seat carrier.


Q
Leg openings
Aberturas para las piernas
Ouvertures pour les jambes
Insert for younger babies
Insértelo para bebés más pequeños
Ajouter le coussin pour les plus petits
O
Arrow (at back of seat carrier)
Flecha (en la parte posterior del soporte del asiento)
Flèche (à l'arrière du porte-siège)

Step 8 • Paso 8 • Étape 8



Step 9 • Paso 9 • Étape 9



Battery Installation • Instalación de las Baterias Installation des Piles

The Neptune toy requires (3) AAA/LR03 (1.5V) batteries, the Piano Module requires (3) size AA/LR6 (1.5V) batteries. Batteries are not included. Please use alkaline batteries for better performance.

CAUTION: Follow the battery guidelines in this section. Otherwise, battery life may be shortened or the batteries may leak or rupture.

- Always keep batteries away from children.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard, or rechargeable batteries.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Install the batteries so that the polarity of each one matches the markings in the battery compartment.
- Do not short-circuit the batteries.
- Do not store batteries in areas that have extreme temperatures (such as attics, garages, or automobiles).
- Remove exhausted batteries from the battery compartment.
- Never attempt to recharge a battery unless it is specifically marked “re-chargeable.”
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Do not use rechargeable alkaline batteries in a Ni-Cad or Ni-MH battery charger.
- Please use the correct disposal method for batteries.
- Remove batteries before putting the product into storage for a prolonged period of time.

El juguete Neptuno requiere lo siguiente (3) AAA/LR03 (1.5V) baterias. Módulo del Piano requiere (3) baterías tamaño AA/LR6 (1.5 V) Baterías no incluidas. Use baterías alcalinas para un mejor funcionamiento.

PRECAUCIÓN: Siga los lineamientos para las baterías en esta sección. De lo contrario, la vida de la batería podría reducirse o la batería podría tener una fuga o romperse.

- Siempre mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- No combine baterías usadas con nuevas.
- No combine baterías alcalinas, estándar ni recargables.
- Se deben usar únicamente baterías del mismo tipo que las recomendadas o de un tipo equivalente.
- Instale las baterías de modo que la polaridad de cada una coincida con las marcas del compartimiento para baterías.
- No haga cortocircuito con las baterías.
- No almacene las baterías en áreas que tengan temperaturas extremas (como áticos, garajes o automóviles).
- Saque las baterías gastadas del compartimiento para baterías.
- Nunca intente recargar una batería, a menos que indique específicamente que es “recargable”.
- Las baterías recargables deben retirarse del juguete antes de recargarse.
- Las baterías recargables sólo deberán recargarse con la supervisión de un adulto.
- No use baterías alcalinas recargables en un cargador de baterías Ni-Cad o Ni-MH.
- Utilice el método de eliminación correcto para las baterías.
- Retire las baterías antes de almacenar un producto durante un período prolongado.

Le jouer Neptune nécessite (3) AAA/LR03 (1.5V) piles Le Module du Piano utilise deux (3) piles de type AA/LR6 (1,5 volts) Piles non fournies. Il est préférable d'utiliser des piles alcalines pour une meilleure performance.

MISE EN GARDE : suivre la notice relative aux piles dans cette rubrique. Dans le cas contraire, la durée de vie de la pile peut être raccourcie, ou la pile peut fuir ou tomber en panne.

- Tenir les piles hors de portée des enfants.
- Ne pas mélanger piles neuves et usagées.
- Ne pas mélanger les piles alcalines, standard ou rechargeables.
- Vous devez utiliser seulement des piles de types semblables ou équivalents à ce qui est recommandé.
- Mettre les piles en place en respectant les polarités inscrites dans le compartiment prévu à cet effet.
- Ne pas court-circuiter les piles.
- Ne pas stocker les piles dans des lieux susceptibles de connaître des températures extrêmes (tels qu'un grenier, un garage, ou un véhicule automobile).
- Retirer les piles épuisées du compartiment.
- Ne jamais tenter de recharger une pile à moins qu'elle ne porte explicitement la mention « rechargeable ».
- Retirer les piles rechargeables du compartiment avant de procéder au chargement.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
- N'utilisez pas de piles alcalines rechargeables avec un chargeur de batteries NiCd ou NiMH.
- Mettre les piles au rebut conformément au mode d'élimination adéquat.
- Avant de ranger un produit pour une durée prolongée, retirer les piles de leur compartiment.

Step 6 • Paso 6 • Étape 6



Align key on toy to notch in socket.

Alinee llave en el juguete para ranura en el receptáculo.

Aligner la clef sur l'ancre pour jouet dans le manchon.



Step 7 • Paso 7 • Étape 7



Step 3 • Paso 3 • Étape 3



Step 4 • Paso 4 • Étape 4



Align key on toy to notch in socket.

Alinee llave en el juguete para ranura en el receptáculo.

Aligner la clef sur l'ancre pour jouet dans le manchon.

Step 5 • Paso 5 • Étape 5



Align keys on toy to notch in sockets.

Alinee llaves en el juguete para ranura en el receptáculo.

Aligner les clés sur le jouet pour encoche dans les manchons.

- Install batteries, observing the polarity markings embossed on the bottom of the compartment.
- Instale baterías, revisando las marcas de polaridad resaltadas en la parte inferior del compartimiento.
- Installer piles, en respectant les marques des polarités imprimées sur le fond du compartiment.

Step 1 • Paso 1 • Étape 1



Step 2 • Paso 2 • Étape 2



Step 3 • Paso 3 • Étape 3



Step 4 • Paso 4 • Étape 4



Phillips screwdriver
Destornillador Phillips
Tournevis cruciforme

Step 4 • Paso 4 • Étape 4



Step 5 • Paso 5 • Étape 5



Phillips screwdriver
Destornillador Phillips
Tournevis cruciforme

Toys and Toy Bar • Juguetes y barra de juguetes Jouets et barre de jouets

Step 1 (x 2) • Paso 1 (x 2) • Étape 1 (x 2)



Toy tray
Bandeja para juguetes
Plateau pour jouets



Click • Clic • Clic

Align key on anchor to notch in socket.

Alinee llave en el ancla para ranura en el receptáculo.

Aligner la clef sur l'ancre pour encoche dans le manchon.



Step 2 • Paso 2 • Étape 2



Align key on toy to notch in socket.

Alinee llave en el juguete para ranura en el receptáculo.

Aligner la clef sur l'ancre pour jouet dans le manchon.

Toy tray
Bandeja para juguetes
Plateau pour jouets